Инструкция

Включение аппарата

Соедините аппарат с адаптером питания (5 В / 1 А) или установите 3 батарейки типа LR20/D (1.5 В). Соблюдайте полярность!

Выключение аппарата

Аппарат не имеет отдельного выключателя питания.
Для отключения аппарата отсоедините кабель питания и/или извлеките из аппарата 1 батарейку, или через приложение AROMAcontrol путем отключения всех программ.

Подключение к мобильному приложению AROMAcontrol

1. Найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.

2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.

3. Введите пароль: 5555.
Подключитесь к аппарату.

4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Изменение штатного пароля на свой

1. Откройте Приложение AROMAcontrol на своём смартфоне/планшете.

2. Перейдите в раздел с аппаратом и нажмите «Изменить пароль».

3. В появившимся поле введите текущий пароль, затем введите новый пароль.
Он должен состоять из 4 цифр.

4. Сохраните изменения и пользуйтесь своим новым паролем.

Установка времени и интенсивности ароматизации

Вы можете настроить различные программы ароматизации, в каждой из которых настраивается свой рабочий интервал времени и уровень интенсивность аромата.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ «+».

Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Для сброса текущих настроек нужно вставить скрепку или аналогичный инструмент в отверстие над словом Reset, после чего слегка нажать до звукого сигнала.

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени. По умолчанию выбраны все семь дней недели.

Изменение уровня (интенсивности) аромата


Установите желаемую интенсивность распыления. Предусмотрено 10 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 10 (самая интенсивная).

По умолчанию выставлена 1-ая степень интенсивности (самая минимальная) и рабочий интервал с 00:00 до 23:59 ежедневно.

Руководство и паспорт пользователя


AROMAGROUP Dispenser Liquid PRO

Паспорт и инструкция



Дистанционное управление

Работа индикаторов



Индикатор подключения: загорается синим цветом при соединении с Приложением.

При первом включении (установке батареи или подключении к адаптеру питания) индикатор загорится на 3 секунды.
Индикатор на работающем аппарате мигает через определенный интервал времени:
- один раз в 30 секунд, когда батарея новая;
- один раз в 5 секунд, когда необходимо заменить батарейки.

Гарантийный талон

Наименование изделия: AROMAGROUP Dispenser Liquid PRO Bluetooth
Наименование торговой организации: _____


Дата продажи «__» _____ 20__ г
Подпись продавца _____ Дата производства: _____
м.п

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2024.
Действительна с даты регистрации по 06.10.2027 включительно.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию аппарата без дополнительных уведомлений.
Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует соответствие аппарата техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи.
Гарантия не действует в следующих случаях:
- при утрате гарантийного талона;
- при повреждениях, вызванных ненадлежащим использованием, условиями эксплуатации, хранения и транспортировки;
- при повреждении на изделии контрольных пломб;
- при наличии следов вскрытия на неопломбированном аппарате;
- при использовании ароматических жидкостей других производителей;
- при установке дополнительных устройств на аппарате.

Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервис-центре ООО «Компания Арома Интернэшнл» (при ремонте в других мастерских возможен отказ в гарантийном ремонте).


Спецификация

Модель	AROMAGROUP Dispenser Liquid PRO Bluetooth
Размеры	232 x 236 x 77 мм
Картридж	450 мл
Вес	2,35 кг
Покрытие	80 кв. м (240 куб. м)
Питание	3 батарейки D (3x1.5 В)
Уровень шума	57 dBA







Атомайзер Блок питания Ключи Набор крепежа Инструкция



Установка аппарата



1) Вставьте ключ в замок на правой стороне аппарата, поверните против часовой стрелки. Откройте дверцу аппарата.
2) Надежно прикрутите головку-атомайзер к картриджу.
3) Установите картридж внутрь аппарата.
4) Установите батарейки, соблюдая полярность. Или подключите адаптер питания к гнезду, расположенному на левой стороне аппарата.
5) Батарейки и адаптер питания могут использоваться одновременно, при этом схема питания автоматически отключает батарейки и использует внешнее питание.
6) Закройте дверцу аппарата. Поверните ключ по часовой стрелке. Настройте аппарат
7) При замене картриджа требуется обнуление счетчика расхода, путем зажатия кнопки Set до звукового сигнала.




100 мм

Шаблон для сверления

⚠ Особые указания

1) После установки картриджа с аромажидкостью расположите аппарат строго вертикально. В противном случае, аромажидкость может вытечь, повредив внутренние компоненты аппарата. На неисправности, вызваные нарушением правил эксплуатации аппарата, гарантия не распространяется.



2) Запрещается разбирать аппарат, проводить ремонт самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию.

3) Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!

4) Монтаж аппарата должен осуществляться не выше 30 см до потолка.

Техническое обслуживание

Промывка атомайзера требуется в следующих случаях:

1)Если вы собираетесь заменить аромажидкость на жидкость с другим ароматом.
2)Если интенсивность аромата в помещении заметно снизилась и/или в момент распыления из отверстия атомайзера не выходит туман.

Порядок промывки атомайзера

1) Извлеките картридж с атомайзером из аппарата. Открутите атомайзер.
2) Возьмите атомайзер и поместите его в подходящую по размеру пластиковую или стеклянную емкость.
3) Заполните емкость специальной промывочной жидкостью так, чтобы она полностью покрывала атомайзер. Оставьте атомайзер в промывочной жидкости на 10 минут.
4) Извлеките атомайзер из промывочной жидкости (используйте перчатки или пинцет!). Просушите на воздухе.

Инструкция промывки

Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, Вы можете попытаться диагностировать и исправить проблему самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Возможная причина, решение
Аромажидкость не распыляется	- Проверьте правильность установки и уровень заряда батареи. - Проверьте установки рабочих интервалов аппарата через приложение. Аппарат не распыляет аромажидкость в нерабочие интервалы времени. - Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на картридж. - Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера.
Интенсивность аромата заметно снизилась	- Проверьте вставлен ли атомайзер с картриджем в гнездо до упора. - Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера. - Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на картридж. - Выполните промывку атомайзера согласно инструкции.
Подтекание аромажидкости	- Убедитесь что аппарат установлен строго вертикально. - Замените атомайзер.
Громкий шум при работе	- Воздушный насос внутри аппарата не исправен или плохо закреплен. Обратитесь в службу поддержки или к организации – продавцу.